🔧 Handleiding – Reset SolaX omvormer met batterij

Voor SolaX X1-/X3-Hybrid en Ultra GLV met S-reeks batterij (S2.5 / S3.6)



Wanneer resetten helpt:

- Omvormer of batterij werkt niet normaal (rode led).
- **Batterij** laadt of ontlaadt niet zoals verwacht.
- Installatie werkt niet normaal na een stroomonderbreking .



Stappenplan reset

1. **Zekering uitschakelen** in de zekeringkast**.**
2. **Omvormer uitschakelen** met de grote draaiknop links**.**
3. **Batterij uitschakelen** door de knop op de batterij op off te zetten**.**
4. **Wacht minstens 10 minuten** tot alle lampjes uit zijn**.**
5. **Controleer netwerkverbinding** (bijv. via smartphone).
6. **Batterij inschakelen:**
    - Open veiligheidsklepje rechts op het toestel.
    - Zet batterij-knop op on terug aan en houd power ingedrukt**.**
7. **Omvormer inschakelen** met de draaiknop.
8. **Zekering in het elektrisch bord t**erug aanzetten**.**



Tip: De meeste storingen verdwijnen na het uitvoeren van een reset. Controleer na 15 minuten of de led statussen van het toestel in orde zijn en dat alles in Solaxcloud normaal werkt.