

Wifi opnieuw instellen Fronius GEN24+

✓ Wat je nodig hebt

- Je **smartphone, tablet of laptop** binnen bereik van de omvormer
- Je **thuis-Wi-Fi-naam (SSID)** en **wachtwoord** (2.4 GHz-netwerk)
- Fronius-omvormer geïnstalleerd en onder spanning
- *Optioneel: **Fronius Solar.start app***

1 Activeer de Wi-Fi Access Point van de omvormer

1. **Raak kort het optische sensor-paneel aan** (deze bevindt zich tussen de groene en de blauwe led) aan de voorzijde van de omvormer.
→ De rechter Wi-Fi-LED begint blauw te knipperen.
2. Zoek op je smartphone/laptop naar het Wi-Fi-netwerk "**fronius_3xxxxxxx**".
→ Het netwerk verschijnt zolang de AP-modus actief is.
3. Verbind met dit netwerk.
→ Het **wachtwoord staat op de rechterzijde** van de omvormer; als dat ontbreekt, is de standaard **12345678**.

2 Open de lokale webinterface van de omvormer

1. Open een browser (Chrome / Safari / Edge).
2. Ga naar het volgende lokale IP-adres:
👉 **http://192.168.250.181**
→ Je ziet nu de webinterface van de omvormer.

3 Stel je Wi-Fi opnieuw in

De login voor onderstaande menu is "**wachtwoord**" **wachtwoord op aanvraag**

1. In de webinterface:
→ Ga naar **Menu (≡) → Communication → Network**.
2. Kies **WLAN** als verbindingsmodus.
3. Selecteer je **thuis-Wi-Fi-netwerk (SSID)** uit de lijst.
4. Vul het **Wi-Fi-wachtwoord** in en bevestig.
5. Klik op **Save / ✓** om de verbindinginstellingen toe te passen.

- Wacht tot de Wi-Fi-LED op de omvormer **stabiel blauw wordt** (verbonden status).
→ Dit kan enkele minuten duren na versturen van de instellingen.
-

Problemen oplossen

Als de omvormer geen Wi-Fi-verbinding maakt

- Probeer de Wi-Fi **AP-modus opnieuw te activeren** door de sensor weer aan te raken en opnieuw te verbinden met “fronius_...”
- Zet de omvormer *krachtig uit en weer aan*:
 1. **AC-zijde (groep/isolator) uit**
 2. **DC-isolator uit**
 3. Wacht 30–60 s
 4. **DC-isolator aan**
 5. **AC-zijde aan**
→ Laat de omvormer opstarten en probeer de Wi-Fi-instelling opnieuw.